

# PACS Client PC *K400-Dual, K400-Single*

Special version only of self-made machine



## 【K400-Dual 高精細 2 面用】

ケース : (W)205mm x (H)430mm x (D)468mm  
チップセット : Intel H55チップセット FSB1333MHz  
CPU : Corei3 3.06GHz  
メモリ : 4GB  
HDD : Seagate500GB SATA2 7200rpm  
ドライブ : DVDマルチドライブ  
3.5インチ : カードリーダー/ライター  
グラフィック : nVidia Geforce 9800GT 512MB  
ファン : front90mm×2, Rear120mm Cooling FAN  
電源 : 高性能・静音 500W

## 【K400-Single 高精細 1 面用】

ケース : (W)205mm x (H)430mm x (D)468mm  
チップセット : Intel H55チップセット FSB1333MHz  
CPU : Corei3 3.06GHz  
メモリ : 4GB  
HDD : Seagate500GB SATA2 7200rpm  
ドライブ : DVDマルチドライブ  
3.5インチ : カードリーダー/ライター  
グラフィック : オンボードDVI Intel GMA X4500  
ファン : front90mm×1, Rear120mm Cooling FAN  
電源 : 高性能・静音 500W

K400-Dual : 高精細カラー3Mモニター 2 面までご使用いただけます。

K400-Single : 高精細カラー2Mモニター 1 面までご使用いただけます。  
24インチワイド, 22インチワイドも使用可能。

※3M高精細の場合、1面構成でもK400-Dualをご指定下さい。  
※モノクロディスプレイは純正のグラフィックボードが別途必要となります。



共通付属品  
Microsoftキーボード・マウス・スピーカー・CPUスタンド  
光学式用マウスパッド・OS : WindowsXP Professional

ハンドメイドマシンならではの高性能低価格PC、PACSクライアントに最適なPCです。

## PACS Client PC K500-R, K400-R, K400-2, K300-2

### 安全にお使いいただくために

パソコン本体は電機製品です。誤った使い方をしますと本体の損傷のみならず、火災、ケガの原因となります。パソコンをお使いいただく際に、必ず以下の事項をお守り下さい。

- ◆ 本体は風呂場や台所等の湿気の多い場所で使用しないでください。回路をショートする原因となり、感電する恐れがあります。また故障の原因にもなります。
- ◆ ほこりの多い場所はなるべく避けて使用してください。ほこりが本体内部に詰まると故障の原因となります。
- ◆ 本体の上に重い物を載せないでください。筐体に変形し故障の原因となります。
- ◆ 濡れた手で本体ケーブルの抜き差しは行わないでください。感電故障の原因となります。
- ◆ 極低温、高温、高湿度の環境で使用しないでください。機器を破損したり、誤作動の原因となります。
- ◆ 定期的に本体内部や本体内部や本体背面、コンセントケーブルなどに溜まったほこりは取り除いてください。ファンなどにほこりが溜まると回転できなくなり、機器の故障の原因となります。またコンセント付近に溜まったほこりは、火災の原因となります。
- ◆ 煙が出たり、異臭が漂う場合は本体の電源をただちに切り、電源コンセントを抜いて、購入した販売代理店までお問い合わせ下さい。本体が故障しています。そのまま使用を続けると爆発、火災の原因になり、また本体の修復も出来なくなる可能性があります。
- ◆ 本体が物理的、電氣的に故障と思われる場合は、使用を中止してください。継続して使用されると爆発、火災の原因となります。
- ◆ CPUやその他の周辺機器を規定動作クロック以外で動作させないでください。故障や誤作動の原因となります。
- ◆ 本体の改造はしないでください。故障の原因となります。
- ◆ 本体のクーリングホールやダクトは塞がないでください。必ず本体周辺に空間が出来るよう設置してください。本体内部が加熱し、故障の原因となります。
- ◆ ディスプレイを長時間見ないでください。長時間パソコンを使用する場合、1～2時間おきに10～15分ぐらい休憩を取ってください・視力が低下する恐れがあります。
- ◆ 電源投入前に必ず接続箇所をご確認ください。コネクタ類が正確に接続されていませんと、煙が出たり、発火し火災の原因となり、本体の修復も出来なくなる可能性があります。
- ◆ 本体の周辺に燃えやすい物（カーテン、本類、ぬいぐるみ等）は絶対に置かないようにご注意ください。火災の原因となる可能性があります。

※上記のいずれかを怠ったり、一般常識を越えた使用による事故、その他損害については免責とさせていただきます。